

THÖRBEN

ELEKTRO

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Escanea el código QR y encuentra este manual en versión digital.

MANTA TÉRMICA
THOR THERMIC BLANKET

THÖRBEN
ELEKTRO

Manual de Instrucciones

MANTA TÉRMICA

THOR THERMIC BLANKET



CONSERVAR PARA USO FUTURO

Sólo para uso doméstico. Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente antes de utilizar la manta térmica.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

1. Lea el manual cuidadosamente antes utilizar y guárdelo en un lugar que recuerde.
2. No pinche la manta con alfileres, alfiler de gancho u otros objetos metálicos puntiagudos. No raye ni golpee el equipo con elementos contundentes.
3. Mantenga el o los interruptores descubiertos, ya que podrían recalentarse.
4. Para evitar quemaduras en el cuerpo, no lo use con una persona indefensa, una persona insensible al calor u otra persona muy vulnerable que no pueda reaccionar al sobrecalentamiento.
5. No encienda la manta cuando haya ropa de cama doblada u objetos pesados encima, para no sobrecalentarla.
6. No coloque objetos puntiagudos encima de la manta.
7. No exponga la manta a la luz solar directa. No la planche. Evite ponerlo en contacto con cualquier objeto caliente que podría dañar el aislamiento que recubre el elemento calefactor.
8. No la use junto con ningún otro aparato de calefacción (como calentador de pies, bolsa de agua caliente).
9. No la utilice con nada que pueda provocar un incendio en la cama, como cigarrillos, chispas, etc.
10. Apague la manta y desenchúfela cuando salga o no vaya a utilizarla para evitar incendios accidentales.
11. No lavar en seco. No colocar en secadora de ropa doméstica o de lavandería. Para secarla colóquela en un lugar seco sin doblar ni escurrir. No la retuerza para eliminar el agua.
12. Esta manta puede lavarse a una temperatura no superior a lo 30°, desconectando y retirando los interruptores. Si va a lavar en lavadora automática, utilice ciclos de lavado delicado (que no duren más de 15 minutos) con un jabón o detergente suave. Enjuague con agua tibia fresca. No utilice ciclos de secado.
13. Esta manta no está destinada a ser utilizada por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido instruidos sobre el uso del dispositivo por parte de una persona responsable de su seguridad.
14. Esta manta no debe ser utilizada en niños menores de 3 años dado que no pueden reaccionar al sobrecalentamiento. Los niños mayores a 3 años, sólo podrán utilizarla cuando hayan sido instruidos sobre el uso del dispositivo por parte de una persona responsable de su seguridad.

15. Los niños deben ser supervisados para asegurarse que no jueguen con la manta.
16. No usar si está mojada o húmeda. Mantener el cable eléctrico y el interruptor lejos de la humedad.
17. Conecte el elemento de control a la manta eléctrica antes de conectar el enchufe en la toma de corriente.
18. Para uso nocturno o continuo, seleccione la temperatura mínima para evitar sobrecalentamiento.
19. Este aparato no está destinado para uso médico en hospitales.
20. Conectar sólo a la tensión indicada de corriente eléctrica.
21. Si el cable de alimentación se encuentra dañado, este solo debe ser reemplazado por el fabricante, servicio técnico, o personal calificado para evitar accidentes.
22. No desenchufe el cable de alimentación tirando del cable.
23. No manipule el aparato con las manos mojadas. Desenchufe de la corriente eléctrica antes de limpiar el aparato.
24. No enchufe junto a más aparatos (en mismo enchufe), se podría sobrecargar.
25. La manta sólo debe ser usado con el o los controles que estén marcados en la placa característica del producto.
26. Cuando el aparato no vaya a ser utilizado por un largo periodo de tiempo, desenchúfelo de la corriente eléctrica.
27. La manta está equipado con protección de sobrecalentamiento. Si éste fusible se daña, el producto dejará de funcionar. En este caso debe ser devuelto al fabricante o su agente para su revisión.
28. Examine el aparato con frecuencia por si hay signos de desgaste o daño. Si tales signos existen o si el aparato ha sido usado indebidamente, devolver al distribuidor previamente a cualquier nuevo uso.



LEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE.



NO UTILIZAR LA MANTA SI ESTÁ DOBLADA O ARRUGADA.



NO USAR ALFILERES, AGUJAS O CUALQUIER OTRO OBJETO METÁLICO PUNZANTE.



NO RETORCER PARA SECAR.



NO DEBE SER UTILIZADO POR NIÑOS PEQUEÑOS (DE 0 A 3 AÑOS).



LAVADO A TEMPERATURA MÁXIMA 30°C.



NO LAVAR EN SECO.



NO PLANCHAR.



NO USAR EN SECADORA.



APAGUE Y DESENCHUFE EL EQUIPO SI VA A SALIR O DEJAR DE UTILIZAR LA MANTA.



NO EXPONER DIRECTAMENTE A LA LUZ SOLAR.

ES IMPORTANTE CUMPLIR CON TODOS LOS PUNTOS ANTERIORES PARA EVITAR SOBRECALENTAMIENTO O UNA TEMPERATURA INUSUALMENTE ALTA. EL USO INADECUADO DE LA MANTA PUEDE PROVOCAR UN INCENDIO, CAUSAR LESIONES CORPORALES O PÉRDIDAS MATERIALES.

INSTRUCCIONES DE USO

Cuando la manta esté en funcionamiento, asegúrese que el control está libre y con fácil acceso. Revise que no esté bajo la almohada o cubierto por las sábanas o colchón.

Atención: si desea utilizar la manta durante toda la noche o durante intervalos de tiempo extensos, siempre úselo con la temperatura mínima.

- Inserte el enchufe del elemento de control en la toma de la manta hasta que se fije correctamente. Una vez hecho esto, podrá conectar el enchufe a la toma de corriente AC 220V-240V, 50/60Hz.
- Encienda la manta con el interruptor de ON/OFF, el indicador de encendido se iluminará. La manta comenzará a calentarse en el nivel de calefacción 5 de 10, el tiempo de apagado se establece de 2 a 10 horas.
- Inmediatamente después del encendido, el LED rojo se encenderá y la pantalla digital parpadeará durante 5 segundos. Cuando los dígitos parpadeen, significa que está en el modo de ajuste del nivel de calefacción, use los botones de + y - para ajustar de 1 a 10.
- Inmediatamente después, presione brevemente el botón de "Menu", el LED verde se encenderá mientras la pantalla digital parpadea.
- Ahora podrá ajustar el modo del tiempo de apagado. Use los botones de + y - para configurar de 1 a 10 horas. Si no se presiona ningún botón durante 5 segundos, la pantalla digital dejará de parpadear y el proceso de calefacción funcionará según lo ya establecido.
- Para cambiar la temperatura o el tiempo de funcionamiento, mantenga presionado el botón de "Menu" durante 5 segundos hasta que la pantalla digital comience a parpadear. A continuación, siga los pasos anteriormente descritos para realizar el ajuste necesario.
- En el modo de calefacción normal (la pantalla digital no parpadea) puede cambiar entre la visualización de la temperatura y la hora pulsando brevemente el botón de "Menu".
- Cuando no esté utilizando la manta eléctrica, apáguela con el interruptor de encendido/apagado (ON/OFF).

LAVADO



AJUSTE DE TEMPERATURA:
PANTALLA LED EN ROJO

AJUSTE DE TEMPORIZADOR:
PANTALLA LED EN VERDE

MENU: SELECCIONAR AJUSTE DE
TEMPERATURA O TEMPORIZADOR

BOTÓN - + : INCREMENTAR / DISMINUIR
TEMPERATURA O TEMPORIZADOR

ON / OFF: ENCENDIDO / APAGADO

- La manta eléctrica se puede lavar en la lavadora o a mano sin el panel de control. ¡Asegúrese de desconectar el panel de control de la manta eléctrica antes de lavar!
- Coloque la manta en una bolsa de lavado y ciérrela. Use una pequeña cantidad de detergente y configure la lavadora en un ciclo suave de máximo 30°C. Después del lavado, saque la manta de la bolsa de lavado y déjela secar al aire. ¡No use la secadora para secar!
- ¡No use la manta eléctrica hasta que esté completamente seca! ¡No la planche! Tampoco la doble hasta que esté totalmente seca.
- Dóblela con cuidado y guárdela en la bolsa de embalaje suministrada en un lugar seco.

ALMACENAMIENTO

- Cuando no esté en uso, la manta eléctrica debe almacenarse en un lugar seco.
- Cuando guarde el aparato, deje que se enfríe antes de plegarlo.
- No arrugue la manta colocando artículos encima durante el almacenamiento.
- Después de guardarla, la manta debe revisarse cuidadosamente antes de usarla para asegurarse de que el control y los cables estén seguros.
- No use repelentes de polillas en la manta eléctrica.

THÖRBEN
ELEKTRO

www.thorbenstore.com