

# THÖRBEN

Pet  Tech



Escanee el código QR para acceder a una versión digital de este manual y para contactos de soporte técnico adicional.

Sólo para uso doméstico. Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente antes de utilizar el producto. Luego guárdelas en un lugar seguro.

Fuente de Agua Filtrada 2 lt  
**THOR PET WATER FOUNTAIN**

## PRECAUCIONES IMPORTANTES

Antes de utilizar esta fuente de agua, hay ciertas precauciones básicas de seguridad que siempre se deben seguir:


- Lea todas las instrucciones.
- No lo use en el exterior. No poner en funcionamiento en vacío. Solo para uso interno en el hogar.
- Se recomienda su uso sólo con perros o gatos.
- Para protegerse contra descargas eléctricas, no coloque el cable de alimentación eléctrica ni el adaptador de corriente en agua o en otros líquidos.
- Para evitar la posibilidad de que el enchufe o toma de corriente se moje, coloque el adaptador de corriente en una posición superior a la de la fuente de agua.
- Funciona con un adaptador de corriente de 5V. Use sólo con adaptadores de 5V.
- Examine este aparato después de la instalación. No lo enchufe a una toma de pared si hay agua en el cable de alimentación eléctrica o en el adaptador de corriente.
- No permita que el nivel del agua caiga por debajo de la bomba, o la bomba podría funcionar en seco y quemarse.

- Asegúrese que el cable no esté roto, deshilachado o con partes expuestas. Sería muy peligroso si su mascota posiblemente lo muerda.
- No deje que las mascotas muerdan o se traguen ninguna pieza. Si le preocupa el cable de alimentación eléctrica, compre un conducto para el cable (un protector de plástico duro) en una ferretería.
- Las piezas de la fuente para mascotas de plástico NO CONTIENEN BPA. No obstante, se sabe que algunos animales son sensibles a los contenedores de alimentos y de agua de plástico. Si su animal muestra algún signo de reacción alérgica al plástico, deje de usar este aparato hasta que haya hablado con su veterinario.
- No utilice la fuente de agua si está visiblemente dañada. No intente reparar el aparato por su cuenta. Siempre llévelo a un servicio técnico autorizado.
- Coloque siempre una superficie protectora para proteger el piso bajo la fuente de agua. Es posible que el agua se derrame provocando daños en pisos.
- Manténgala alejada de fuentes de calor y luz solar directa.
- La fuente para mascotas está prevista para funcionar

continuamente (siempre enchufada a una toma eléctrica de pared), cuando el nivel del agua se mantenga y la fuente para mascotas se limpie con regularidad. Asegúrese de comprobar la fuente para mascotas con regularidad para evitar daños a la bomba, puesto que el agua podría consumirse o evaporarse, lo que provocaría que la bomba funcionase en seco.


- Nunca lave el filtro con agua jabonosa, puesto que los residuos del jabón pasarían al filtro y no se pueden eliminar. Enjuague el filtro solo con agua.
- Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.

## CONOCE TU FUENTE DE AGUA




## ENSAMBLADO Y USO DE LA FUENTE DE AGUA

- Coloque la bomba de acuerdo con la forma de la ranura inferior. Presione la bomba para que se adhiera firmemente.
- **Nota: La bomba debe fijarse en la posición correcta en el tanque.**
- Tome el cable USB y desplácelo por la ranura ubicada en la parte superior del recipiente para que el cable conector USB quede en el exterior.



- Enjuague el filtro para remover cualquier excedente de Carbón.
- Coloque la bandeja inferior, filtro y bandeja superior.
- Una vez ensambladas, inserte el tubo propulsor de agua conectándolo con la bomba de agua.

- Coloque la flor superior con las 4 salidas de agua.
- Llene agua en el recipiente. La capacidad máxima es de 2 Litros.
- Una vez ensamblado, conecte el cable USB con un enchufe adaptador (no incluido) directamente a la corriente eléctrica.




## LIMPIEZA DEL RECIPIENTE DE AGUA

- Se recomienda limpiar y vaciar el recipiente de agua regularmente.
- Asegúrese está desconectado de la corriente eléctrica.
- Vacíe y limpie el recipiente con agua o agua y jabón usando detergente neutro. Enjuague bien cualquier residuo de detergente antes de volver a ensamblar.

- Puede lavar el recipiente y piezas plásticas en lavavajilas (Excepto la bomba de agua que tiene componentes eléctricos).
- Evite usar agua muy caliente, alcohol, solventes y otros químicos.

## **LIMPIEZA DE LOS FILTROS**


El filtro de Carbón activo puede enjuagarse en agua fría para remover cualquier excedente de carbón.



## **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE AGUA**

- Retire el Pre-filtro de algodón. Retire el cobertor de la bomba de agua.
- Quite la tapa del propulsor de agua. Retire el propulsor de agua.

- Lave las piezas con agua tibia enjabonada y enjuague.
- Vuelva a ensamblar las piezas.



- Si no va a utilizar al fuente de agua, desconecte el adaptador del tomacorriente. Guarde la fuente de agua en un lugar limpio y seco.



## **PUEDE AYUDAR A PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE!**

Recuerde respetar las regulaciones locales:  
Lleve los equipos eléctricos que no funcionen a un centro de eliminación de residuos adecuado.