

Gracias por comprar Thor USB Pet Clipper, la Cortadora de Pelos profesional para mascotas.

#### ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

Para garantizar la seguridad y mantener la alta calidad del producto, le recomendamos leer y seguir las instrucciones atentamente.

- No desmonte el producto usted mismo.
- El producto sólo se puede limpiar con un paño con poca agua o una solución jabonosa suave. No utilice detergente ácido, alcalino u otro abrasivo para limpiar el producto.
- No cargue el producto si la temperatura ambiente está por encima de 40°C o por debajo de los 5°C.
- El producto puede subir un poco la temperatura durante el uso o la carga, lo cual es normal.
- No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido para evitar daños a las personas o al producto.
- Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
- No se permiten usos diferentes.
- Mantener alejado de gases inflamables y explosivos.


#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Voltaje de operación: 3.7V
- Batería de Lito de 1200mAh
- Tiempo de Carga: 1.5 Horas
- Tiempo de Uso con carga completa: Aprox 2 horas.


2

#### CÓMO CARGAR ELÉCTRICAMENTE EL CORTADOR DE PELOS DE MASCOTAS

- Inserte el extremo del cable de carga en la parte inferior del producto. Luego inserte el extremo del cable USB en un cargador.
- Inserte el adaptador en una toma de corriente. También se puede conectar en la entrada USB de un computador portátil o de sobremesa, fuente de alimentación móvil tipo Power Bank, etc.
- Durante la carga, la luz indicadora roja se iluminará indicando que se está cargando normalmente.
- Si va a cargar el producto por primera vez o luego de unos 6 meses de no utilizarse, se recomienda una carga de 5 horas antes de su uso normal.




#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO




3

#### USO DEL CORTADOR DE PELO

- Primero determine el largo de pelo que desea obtener.
- Puede ajustar la altura de las cuchillas entre 0.8mm y 2.0mm girando el regulador de izquierda a derecha.



- Seleccione el peine guía a utilizar dependiendo el largo de pelo deseado. Tiene 4 Peines guías de 3mm, 6mm, 9mm y 12mm.



- Para instalar el peine guía en la cortadora de pelos, sujete con las dos manos los extremos del peine guía. Apoye la parte superior sobre las cuchillas y haga presión hacia abajo hasta que el peine quede bien sujetado. No debe quedar suelto porque podría desprenderse durante su uso.



- Antes de iniciar el corte de pelo, se recomienda bañar y secar el pelo de tu mascota.

4


- Es importante también, en caso sea necesario, desenredar y peinar el pelo de tu mascota.
- Ahora si estarás listo para iniciar el corte de pelo.
- Se recomienda que el movimiento del corte sea de arriba hacia abajo en dirección al pelo. En el sentido u orientación en que crece el pelo. No hacerlo nunca a contrapelo.
- Se recomienda empezar por el lomo, después las patas, pecho y cola. Y por último la cabeza. Aquí es mejor hacerlo de forma muy cuidadosa para evitar que tu mascota le tome miedo al corte de pelo.
- También se recomienda complementar con tijeras de punta redondeada las zonas más pequeñas como entre las garras.



#### LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CORTADOR DE PELO DE MASCOTAS

- Luego de cada uso, utilice el cepillo de limpieza para eliminar todos los pelos que pudieran haber quedado entre ambos lados de las cuchillas.
- Puede también remover las cuchillas para limpiarlas y luego volver a colocarlas.
- Antes y después de cada uso, coloque unas gotas del aceite para cuchillas en los puntos rojos indicados en la imagen inferior.

5



#### REMOVER E INSTALAR LAS CUCHILLAS DEL CORTADOR DE PELO

- Para remover las cuchillas, presione las cuchillas hacia abajo y afuera con el pulgar como indica la imagen. Al salir las cuchillas, tómelas con la otra mano para evitar que se caigan.
- Para instalar nuevamente las cuchillas, ajuste el regulador de altura de cuchillas a 2.0mm.
- Inserte la cuchilla (B) sobre el cortador de pelo (A) como indica la imagen.
- Presione con el dedo hasta que las cuchillas se inserten correctamente y suene un click.

6

#### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- No desarme el producto.
- El cortador de pelos no puede mojarse ni lavarse con agua sobre su cuerpo.
- Retírelo de lugares húmedos donde podría ingresar humedad o agua en su interior.
- No use alcohol u otros productos químicos inflamables. Si desea limpiarlo, solo pase un paño ligeramente húmedo.
- Se recomienda que no cargue el producto si el clima es inferior a 0°C o superior a 40°C.
- El producto puede calentarse ligeramente al ser utilizado o mientras se carga. Eso es normal.



7



#### PUEDO AYUDAR A PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE!

Recuerde respetar las regulaciones locales: Lleve los equipos eléctricos que no funcionen a un centro de eliminación de residuos adecuado.

8

# THÖRBEN

ELEKTRO



Escanee el código QR para acceder a una versión digital de este manual y para contactos de soporte técnico adicional.

Cortadora de Pelo Profesional para Mascotas  
**THOR USB PET CLIPPER**