

THÖRBEN
ELEKTRO

THÖRBEN
ELEKTRO

MANUAL DE INSTRUCCIONES



WWW.THORBEN.CL

Aspiradora 2 en 1
THOR 2X PLUGGED

Aspiradora 2 en 1
THOR 2X PLUGGED




Lea este manual detenidamente antes de usar y guárdelo para futuras consultas.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Apague y desconecte la aspiradora de la corriente eléctrica antes de proceder a su limpieza.
- Limpie la superficie de la aspiradora con un paño seco. Evite el contacto del agua con componentes eléctricos. No sumerja en agua la aspiradora. Evite el uso de limpiadores químicos y abrasivos.
- Limpie regularmente los filtros así como también el recipiente de polvo.
- Si no va a utilizar el equipo, desconéctelo y guárdelo en un lugar seco.

CONOCE TU ASPIRADORA



ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD


Lea atentamente estas instrucciones antes de encender el aparato y consérvelas para futuras consultas

1. Esta aspiradora es sólo para uso doméstico.
2. Este aparato debe guardarse fuera de alcance de los niños. Por favor, no deje la aspiradora desatendida cuando esté encendida. Apague el interruptor y desconecte el enchufe de la toma de corriente cuando no lo utilice o previo al mantenimiento. Por favor, evite tocar con el cuerpo y la ropa cuando el cepillo de rodillo en funcionamiento.
3. Antes de conectar el aparato, compruebe que el voltaje de la placa corresponda a la red eléctrica.

- Esta aspiradora debe ser utilizada por adultos. Asegúrese que no sea utilizado por personas con discapacidad física o menores de edad, a menos que hayan sido correctamente enseñados para usar la aspiradora y su seguridad sea garantizada por un adulto responsable.
- No deje que niños utilicen la aspiradora como un juguete. Tenga especial cuidado si va a usar la aspiradora cerca de niños.
- Por favor, mantenga la aspiradora lejos de agua o cualquier otro tipo de líquido, fuentes de calor, polvo minúsculo (cal, cemento, aserrín, yeso, ceniza, polvo de carbón), objetos cortantes (vidrio, clavos), limpiadores (solventes), químicos (ácidos), materiales inflamables y explosivos (gas, alcohol).
- Por favor evite que la aspiradora y sus partes entre en contacto con el agua.
- Esta aspiradora es sólo para uso en interiores. No deje la aspiradora al aire libre o en un lugar húmedo.
- Nunca deje el equipo cerca de fuentes de calor (por ejemplo, calefacción central, horno, etc.) para evitar que el calor deforme o derrita las piezas de plástico.
- Si la aspiradora o el cable de alimentación eléctrica se ven dañados, deje de usar la aspiradora y contacte un servicio técnico autorizado.
- Utilice sólo accesorios y piezas originales.

ANTES DEL PRIMER USO


- Retire las piezas del empaque y ensámblelas sobre una superficie plana y estable.
- Como se indica en el dibujo 1, conecte el mango en el cuerpo principal, inserte y ajuste los tornillos en sentido horario.
- Como se indica en el dibujo 2, conectar el tubo de aire del cuerpo principal en el cepillo para el suelo y presionar hasta que el tubo de aire este bien ensamblado al cepillo.
- Como se indica en el dibujo 3, enrolle el cable en los dos colgadores de cable.



INSTRUCCIONES DE USO


USO VERTICAL

- Estire el cable y conecte el enchufe a la alimentación eléctrica. (Figura 1)
- Con el cepillo apoyado sobre el piso, incline el cuerpo de la aspiradora unos 45° y ajuste la aspiradora a un ángulo más cómodo para iniciar el aspirado.
- Encienda la Aspiradora apretando el botón de Encendido. (Figura 2)



USO MANUAL

- Presione ambos botones para liberar la aspiradora de mano. (UNLOCK). (Figura 3)
- Retire la aspiradora de mano como se indica en la Figura 4.
- Inserte la boquilla angosta, boquilla ancha o la boquilla con cepillo en la boca de la aspiradora de mano. (Figura 5)
- Conecte el enchufe a la alimentación eléctrica y encienda la aspiradora presionando el botón de Encendido.



RETIRAR EL POLVO

Finalizado el aspirado, antes de almacenar la aspiradora le recomendamos retirar el polvo del recipiente recolectado en el recipiente. Para hacerlo deberá realizar los siguientes pasos:

- Retire la aspiradora de mano. Pulse el botón del recipiente para polvo como se indica el dibujo.
- Quite el el recipiente del polvo como se indica en la ilustración. Retire los filtros y tire el polvo depositado en el estanque.