

THÖRBEN

ELEKTRO

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Escanee el código QR para acceder a una versión digital de este manual y para contactos de soporte técnico adicional.

LICUADORA DE INMERSIÓN

THOR HB STICK 300

THÖRBEN ELEKTRO

Manual de Instrucciones

LICUADORA DE INMERSIÓN
THOR HB STICK 300



CONSERVAR PARA USO FUTURO

Sólo para uso doméstico. Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente antes de utilizar el equipo. Luego guárdelas en un lugar seguro.


INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

1. Siempre desenchufe el dispositivo cuando no esté en uso y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
2. Este dispositivo puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia y conocimientos solo si están bajo supervisión o si se les ha entregado instrucciones sobre el uso del dispositivo de una manera segura y si entienden los peligros involucrados.
3. Los niños no deben jugar con el aparato. Mantenga fuera de su alcance.
4. No opere el dispositivo si su cable o enchufe está dañado, no funciona adecuadamente, sufrió una caída o se haya dañado de cualquier manera. Devuelva el dispositivo al servicio técnico autorizado más cercano para su revisión y reparación.
5. No mezcle líquidos calientes.
6. Utilice el dispositivo para operar alimentos blandos por no más de 1 minuto y opere en alimentos duros por no más de 15 segundos. No use más de 3 ciclos para cada propósito.
7. Se debe tener especial cuidado al manipular las cuchillas, al vaciar el recipiente y durante su limpieza.
8. Desenchufe el dispositivo y desconéctelo de la fuente de poder antes de cambiar los accesorios o acercarse a las piezas que se mueven durante su uso.
9. Mantenga el dispositivo y su cable fuera del alcance de los niños.
10. No use inadecuadamente el producto, puede causar lesiones.
11. Antes de enchufar, compruebe que el voltaje corresponda al indicado en la etiqueta del dispositivo.
12. No enchufe el dispositivo en la fuente de alimentación hasta que esté totalmente montado y desenchufe siempre antes de desmontar el dispositivo o de manipular las cuchillas.
13. No deje el cable colgando sobre el borde de una mesa o encimera o en contacto con una superficie caliente.
14. Las cuchillas son muy afiladas. ¡Manipule con cuidado!
15. Mantenga las manos y los utensilios fuera del recipiente durante su uso para reducir el riesgo de lesiones graves o daños a la licuadora. Sólo limpiar cuando la licuadora no esté en funcionamiento.

16. Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, evite el contacto de la unidad de motor, el cable o el enchufe con el agua u otro líquido.
17. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un servicio técnico autorizado.
18. No utilice el aparato para otro uso que no sea el previsto.
19. Este dispositivo no debe ser usado por niños y se debe tener cuidado cuando se usa cerca de ellos.
20. Evite el contacto con piezas móviles.
21. No use el vaso medidor ni el recipiente para picar en el microondas.
22. Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque las cuchillas en la base sin antes situar el recipiente correctamente en su lugar.
23. Preocúpese de que todas las tapas están bien sujetas en su lugar antes de operar el dispositivo.
24. Limpie la licuadora con un paño seco.
25. Tenga cuidado si se vierte líquido caliente en el procesador, ya que puede salir expulsado del electrodoméstico debido a una emisión repentina de vapor.
26. Este aparato está diseñado para usarse en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - a. Áreas de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - b. casas de campo;
 - c. por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - d. ambientes tipo cama y desayuno
27. Guarde estas instrucciones para referencias futuras.

Los niños no deben jugar con el dispositivo.

DESCRIPCION DE LAS PARTES



1. Botón encendido.
2. Botón TURBO.
3. Cuerpo con Motor de 300W.
4. Gire Izquierda para fijar. Gire Derecha para liberar.
5. Barra Licuadora.
6. Vaso Medidor 700ml para uso en modo Licuadora Manual
7. Tapa con función DUAL: Tapa o Base antideslizante

ANTES DEL PRIMER USO

Si está usando el equipo por primera vez, se recomienda limpiar antes de usar. Realice una limpieza rápida. Llene con agua a la mitad el vaso medidor. Inserte la licuadora. Licúe el agua durante unos segundos.

INSTRUCCIONES DE USO

La licuadora de inmersión es perfectamente adecuada para preparar aderezos, salsas, sopas, mayonesas y alimentos para bebés, así como también para mezclar y preparar licuados y malteadas.

El tiempo máximo de uso continuo no debe superar el minuto. Si necesita licuar un segundo ciclo, deje descansar y enfriar la licuadora por un mínimo de tres minutos.

1. Inserte la barra de la licuadora en la unidad de motor girando a la izquierda hasta que encaje.
2. Introduzca la licuadora en el recipiente. A continuación, pulse el botón de encendido para operar o presione el botón turbo para mayor velocidad.
3. Desenchufe y luego gire a la derecha el cuerpo del motor para quitar la barra de la unidad de motor. Puede utilizar la licuadora tanto en el vaso medidor como en cualquier otro recipiente.

MANTENCIÓN Y LIMPIEZA

Siempre desconecte el aparato de la toma de corriente y enfríelo completamente antes de limpiarlo.

Limpie la unidad de motor y la tapa de la picadora sólo con un paño húmedo.

¡No sumerja la unidad de motor en agua!

El resto de las partes pueden limpiarse en un lavavajillas. Sin embargo, debe enjuagar las cuchillas inmediatamente después de procesar alimentos muy salados.

Evite dosis altas de limpiadores o descalcificadores en su lavavajillas.

Al procesar alimentos con color, las piezas de plástico del dispositivo pueden teñirse. Limpie estas partes

con aceite vegetal antes de colocarlas en el lavavajillas.

Las cuchillas son muy afiladas, ponga especial atención al limpiar.

Cuando el equipo no esté en uso, guárdelo en un lugar seco.



PUEDE AYUDAR A PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE!

Recuerde respetar las regulaciones locales:
Lleve los equipos eléctricos que no funcionen a un centro de eliminación de residuos adecuado.

THÖRBEN
ELEKTRO

www.thorbenstore.com