

THÖRBEN
ELEKTRO

MANUAL DE INSTRUCCIONES



THÖRBEN
ELEKTRO

WWW.THORBEN.CL

THOR SMART KEY

Hervidor con Selector de Temperatura Electrónico

Manual de Instrucciones THOR SMART KEY

Hervidor con Selector de Temperatura Electrónico



Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente antes de utilizar el equipo. Luego guárdelas en un lugar seguro.

OBSERVACION: Cuando la temperatura seleccionada sea 100°C, la función "keep warm" comenzará a funcionar cuando la temperatura sea menor a 90°C (la luz indicadora de "keep warm" se apagará cuando el agua alcance los 100 °C y se encenderá cuando baje a los 90°C). Esta función se mantendrá por 30 minutos.

- Después que la función "keep warm" es activada si presiona el botón "keep warm" nuevamente la función será cancelada y la luz indicadora se apagará.
- Para cancelar lo programado, con el producto encendido, presione el botón ON/OFF para apagarlo y presionándolo nuevamente se encenderá, borrando toda la programación.
- Hervidor con función de memoria. Cuando el hervidor es retirado de la base y dentro de los siguientes 90 minutos es conectado a la base nuevamente, la función "keep warm" sigue funcionando (sin necesidad de reprogramar).

FUNCIONAMIENTO SIN AGUA

En caso que accidentalmente el hervidor comience a funcionar sin agua, la protección de ebullición seca automáticamente apagará la unidad. Si esto ocurre deje que el hervidor se enfríe antes de llenar con agua fría y volver a usar.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Siempre desconecte el aparato de la toma de corriente y espere a que esté totalmente frío antes de limpiarlo. Nunca sumerja el hervidor, el cable o la base en el agua. Evite también que la humedad entre en contacto con estas partes. Limpie la superficie del enfriador con paño húmedo (siempre desconectado de la toma de corriente y frío)

No usar limpiadores abrasivos, detergentes ni productos químicos para limpiar el interior y exterior del hervidor.

Recuerde que debe limpiar el filtro con un paño húmedo y natural. El filtro se puede desmontar para facilitar la limpieza, simplemente tirando de él.

Para colocarlo nuevamente, inserte el filtro en la ranura de apoyo.

ELIMINAR RESIDUOS MINERALES

En zonas donde el agua es dura, se recomienda descalcificar regularmente el hervidor para eliminar sarro y otros residuos minerales. Cómo:

1. Llene el hervidor con 3 tazas de vinagre blanco y el resto con agua. Deje reposar todo la noche. **NO HIERVA ESTE CONTENIDO**
2. Elimine el contenido por completo, cualquier residuo límpielo con un paño húmedo.
3. Llene el hervidor con agua, hierva el agua y elimínela. Repita este punto una vez más y el hervidor estará listo para ser utilizado nuevamente.

ALMACENAMIENTO

Cuando no esté en uso y quiera almacenar el producto, el cable de alimentación se puede enrollar alrededor de la base por debajo de la parte inferior del hervidor.

deseada de acuerdo a las distintas opciones del panel de control. Los botones de cada función están colocados en el mango del hervidor, incluido el botón de encendido y apagado.



Presione el botón ON/OFF, una luz se encenderá indicando que el hervidor está funcionando. Cuando hierva el agua el indicador se encenderá sobre la temperatura seleccionada. Cuando el producto este en estado de "mantener la temperatura" un indicador luminoso encenderá el botón "KEEP WARM". Después de mantener la temperatura por media hora el hervidor se apagará automáticamente o solo presionando el botón ON/OFF.

USO DEL HERVIDOR

- Llene con agua apropiadamente (entre 0.5L y 1.7L), conecte la unidad a la toma de corriente, en este punto no encenderá ningún led indicador.
- Presione el botón ON/OFF, una luz se encenderá indicando botón

ON/OFF y botón de ajuste de 100°C. Si no selecciona la temperatura del agua el hervidor automáticamente, después que el agua hierva, se apagará sin la opción de mantener una temperatura seleccionada y todas las luces se apagaran.

- El usuario puede seleccionar la temperatura deseada entre las opciones 40°C, 60°C, 70°C, 80°C, 90°C, 100°C presionando el botón "SET" hasta que la luz indicadora encienda la opción de temperatura que desee seleccionar. El intervalo para presionar entre cada opción es de 3s, de lo contrario no será efectiva. El hervidor tomará como programada la opción de temperatura que desee seleccionar. El intervalo para presionar entre cada opción es de 3s, de lo contrario no será efectiva. El hervidor tomará como programada la última temperatura requerida. Cada vez que el agua esté bajo la temperatura seleccionada el hervidor comenzara a calentar hasta alcanzar la temperatura requerida y se detendrá automáticamente. Todos los indicadores luminosos se apagaran.
- Si desea mantener la temperatura seleccionada en el punto anterior, presione el botón "keep warm" para activar esta función, el indicador luminoso "keep warm" se encenderá indicando que la función ha sido activada. Cuando el agua del hervidor alcance la temperatura seleccionada, el indicador "keep warm" se encenderá nuevamente, recordándole que esa función está activa. El tiempo en que el hervidor se mantendrá en función "keep warm" es de 30 minutos, después de la media hora el producto se apagará y también el indicador luminoso.

FELICITACIONES POR SU COMPRA!

Este hervidor de agua "THOR SMART KEY" ha sido diseñado y fabricado bajo los más altos estándares de calidad. Aquí detallamos sus principales beneficios:

- Incluye en el mango un panel de control que permite seleccionar la temperatura deseada del agua y mantener el agua caliente a esa temperatura.
- 1,7 Litros de capacidad.
- Base giratoria 360° que permite su uso con ambas manos.
- Base permite enrollar el cable de alimentación eléctrica.
- Construido en acero inoxidable.
- Controlador STRIX. UK.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES


1. Lea todas las instrucciones antes de usar.
2. Antes de conectar el hervidor a la red eléctrica, compruebe que el voltaje indicado en el aparato (parte inferior del hervidor) corresponda con el voltaje de su hogar. Si este no es el caso, póngase en contacto con su proveedor y no use el hervidor de agua.
3. La base adjunta no puede ser utilizada para usos distintos del indicado.

4. No ponga en funcionamiento el aparato sin agua para evitar daños en la resistencia calefactora.
5. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso.
6. No deje que el cable cuelgue en la mesa o que toque superficies calientes.
7. No coloque sobre o cerca de un hornillo de gas o eléctrica.
8. En caso de que accidentalmente use el hervidor sin agua, el protector de temperatura se activará y pasara automáticamente a apagado. Si esto ocurre, deje que el hervidor se enfríe antes de llenar con agua fría y volver a usar.
9. Asegúrese que el hervidor sea utilizado en una superficie firme y plana donde los niños no puedan alcanzar, para evitar que se vuelque y pueda dañar a una persona.

10. Para evitar un incendio, descargas eléctricas o lesiones personales, no sumerja el cable, los enchufes eléctricos al agua u otros líquidos.
11. Siempre tenga cuidado al verter agua hirviendo, hágalo lentamente y con cuidado, sin inclinar el hervidor demasiado rápido.
12. Tenga cuidado al abrir la tapa para el rellenado cuando el hervidor este caliente.

13. Se requiere supervisión cuando el aparato es utilizado por niños.
14. No toque la superficie caliente. Utilice el mango o el botón.
15. Debe tener mucho cuidado al mover un aparato que contenga agua caliente.
16. El hervidor no es un juguete. No deje que los niños jueguen.
17. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
18. Evite el contacto con el vapor de la boquilla cuando el agua está hirviendo, o justo después de que se ha desconectado. De un tiempo antes de abrir la tapa.
19. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiar, deje que se enfríe antes de colocar o quitar piezas y antes de limpiarlo.
20. Asegúrese siempre que la tapa está cerrada y no levantarla mientras el agua está hirviendo.
21. Pueden ocurrir quemaduras si se abre la tapa durante los ciclos de preparación.
22. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar un peligro.
23. No utilice el aparato para usos distintos del indicado.
24. El hervidor de agua sólo se puede utilizar con el soporte suministrado.
25. Si se llena en exceso el hervidor, el agua hirviendo podría salir.
26. No utilice el hervidor al aire libre.
27. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso de los aparatos por una persona responsable de su seguridad.
28. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
29. Este aparato está destinado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - Áreas de cocina personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo.
 - Casas rurales.
 - Por los clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial.
 - Entornos de tipo alojamiento y desayuno.
30. Guarde estas instrucciones.

CONOZCA SU HERVIDOR



ANTES DE UTILIZAR EL HERVIDOR POR PRIMERA VEZ

Si está utilizando el hervidor por primera vez, se recomienda que limpie el interior antes de su uso hirviendo agua dos veces y luego desecharla.

FUNCIONAMIENTO

Para llenar el hervidor de agua, retírelo de la base de alimentación y abra la tapa presionando el botón de apertura de la tapa. Llénelo con la cantidad de agua deseada, y luego cierre la tapa. También puede cargar el hervidor de agua directamente de la boquilla. El nivel del agua no debe estar bajo el nivel Mínimo (0,5L) ni debe estar sobre el

nivel Max (1.7L) . Muy poca agua hará que el hervidor se apague antes que el agua haya hervido.

NOTA: No llene agua por encima del nivel máximo, ya que el agua podría derramarse al hervir. Asegúrese que la tapa esté cerrada antes de conectar el hervidor a la toma de corriente. Coloque el hervidor sobre la base asegurándose que la superficie este nivelada.

FUNCIONES DEL PANEL DE CONTROL

THOR SMART KEY es un hervidor con selector de temperatura electrónico que permite hervir, calentar o simplemente mantener el agua a la temperatura