

THÖRBEN

ELEKTRO


MANUAL DE INSTRUCCIONES



Escanea el código QR y encuentra este manual en versión digital.

Hervidor Eléctrico

THOR EASY FILL GLASS



Manual de Instrucciones

Hervidor Eléctrico

THOR EASY FILL GLASS




Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente antes de utilizar el equipo. Luego guárdelas en un lugar seguro.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

1. Lea todas las instrucciones antes de usar.
2. Antes de enchufar, compruebe que el voltaje corresponda al indicado en la etiqueta del dispositivo.
3. No deje que el cable cuelgue sobre el borde de una mesa o mostrador ni toque una superficie caliente.
4. No coloque el dispositivo cerca de un quemador o en un horno caliente.
5. No opere el hervidor sin agua para evitar daños en los elementos de calor.
6. Asegúrese de que el hervidor de agua se use en una superficie plana para impedir que se vuelque y evitar daños o lesiones por quemaduras.
7. Para protegerse contra incendios, descargas eléctricas o lesiones, no sumerja el cable, el enchufe o el hervidor en agua u otros líquidos.
8. Mientras el agua esté hirviendo, o justo después de que el agua haya sido hervida, evite el contacto con la salida de vapor.
9. Tenga siempre cuidado de verter el agua hirviendo lenta y cuidadosamente sin inclinar el hervidor demasiado rápido.
10. Tenga cuidado al volver a llenar cuando el hervidor aún esté caliente.
11. Este dispositivo puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia y conocimientos solo si están bajo supervisión o si se les ha entregado instrucciones sobre el uso del dispositivo de una manera segura y si entienden los peligros involucrados.
12. Los niños no deben jugar con el aparato. Mantenga fuera de su alcance.
13. No toque la superficie caliente. Utilice siempre el asa o el botón.
14. La base no puede utilizarse para otro uso que no sea el previsto.
15. Se debe tener extrema precaución al mover un dispositivo que contenga agua caliente.
16. El hervidor es para uso doméstico solamente. No lo utilice al aire libre.
17. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
18. Desenchufe el hervidor de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que el hervidor se enfríe antes de poner o quitar las piezas y antes de limpiar el aparato.
19. Para desconectar, apague primero el hervidor y luego, retire el enchufe de la toma de corriente.

20. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un servicio técnico autorizado.
21. No utilice el aparato para otro uso que no sea el previsto.
22. El hervidor sólo puede utilizarse con el soporte suministrado.
23. Si el hervidor está demasiado lleno, el agua hirviendo puede derramarse.
24. Asegúrese siempre de que la tapa esté cerrada y no la levante mientras el agua esté hirviendo. Puede sufrir quemaduras si retira a tapa durante su funcionamiento.
25. Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - Áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo.
 - Clientes en hoteles, hostales y otros entornos de tipo residencial.
26. Guarde estas instrucciones para referencias futuras.

DESCRIPCION DE LAS PARTES



1. Boquilla con filtro
2. Dispositivo de llenado fácil
3. Asa para retirar tapa hervidor
4. Mango
5. Botón encendido
6. Base giratoria 360°
7. Cable de electricidad
8. Cuerpo de vidrio

ANTES DEL PRIMER USO

Si está usando el hervidor por primera vez, se recomienda limpiar antes de usar. Hierva agua a la máxima capacidad una vez y luego deseche el agua dos veces. Limpie la superficie con un paño húmedo.

NOTA: La capacidad máxima del hervidor es 1.7L.

MODO DE USO

1. Coloque el hervidor sobre una superficie plana.
2. **FÁCIL LLENADO:** Puede llenar el hervidor utilizando el sistema de llenado sin necesidad de abrir la tapa. Para eso, retírelo de la base y colóquelo directamente bajo el agua de la llave. El flujo de agua hará que baje la tapa circular plástica permitiendo que el agua ingrese fácilmente al hervidor.
3. **TAPA REMOVIBLE:** También puede llenar el hervidor luego de retirar la tapa superior. Para hacerlo, simplemente levante el asa de la tapa. Siga las instrucciones de llenado del punto 4 y luego asegúrese de volver a colocar la tapa nuevamente.
4. **LLENADO DEL HEVIDOR:** Llene el hervidor con la cantidad de agua deseada. El nivel del agua debe estar dentro de las marcas mínimas (0.5L) y máximas (1.7L). Un nivel insuficiente de agua hará que el hervidor se apague antes de que el agua haya hervido.

NOTA: No llene el hervidor de agua sobre el máximo nivel, ya que puede derramarse fuera de la boquilla al hervir. Asegúrese de que la tapa esté firmemente en su lugar antes de enchufar a la toma de corriente.

5. Coloque el hervidor en su base.
6. Conecte el enchufe a una toma de corriente y presione el botón de encendido hacia abajo para comenzar a hervir el agua. El hervidor se apagará automáticamente una vez que el agua haya hervido. Si desea volver a hervir el agua, espere unos dos minutos antes de presionar el interruptor nuevamente. Levante el interruptor de encendido o directamente levante el hervidor de su base en cualquier momento para detener el proceso de ebullición.

NOTA: Asegúrese de que el interruptor esté libre de obstrucciones y que la tapa esté firmemente cerrada. El hervidor no se apagará si el interruptor está obstruido o si la tapa está abierta.

7. Levante el hervidor de su base y luego vierta el agua.

NOTA: Opere con cuidado cuando vierta el agua de su hervidor, ya que el agua hirviendo puede resultar en quemaduras. No abra la tapa mientras el agua en el hervidor aún esté caliente.

8. El hervidor no volverá a funcionar hasta que se vuelva a presionar el interruptor. Puede colocar el hervidor en su base cuando no esté en uso.

NOTA: Siempre desconecte la fuente de alimentación cuando no esté en uso.

PROTECCIÓN HERVIDO EN SECO

En caso de que accidentalmente deje el hervidor funcionando sin agua, se activará la función de protección contra hervido en seco, cortando automáticamente la energía. Si esto ocurre, deje que el hervidor se enfríe antes de llenarlo con agua nuevamente.

MANTENCIÓN Y LIMPIEZA

Siempre desconecte el aparato de la toma de corriente y enfríelo completamente antes de limpiarlo.

1. Nunca sumerja el hervidor, el cable de alimentación o su base en agua, ni permita que la humedad entre en contacto con estas partes.
2. FÁCIL LIMPIEZA: Para facilitar la limpieza del cuerpo del hervidor, puede retirar la tapa superior. Para hacerlo, simplemente levante el asa de la tapa. Limpie el interior del cuerpo con un paño húmedo. No utilice limpiadores químicos.
3. Recuerde limpiar el filtro metálico regularmente.

PRECAUCIÓN: No utilice limpiadores químicos, de acero, de madera o abrasivos para limpiar el exterior del hervidor.

4. Cuando el hervidor no esté en uso o esté almacenado, guarde el cable de alimentación en la parte inferior de la base del hervidor.

ELIMINACIÓN DE DEPÓSITOS MINERALES

Su hervidor debe ser descalcificado periódicamente, ya que los minerales en el agua de la llave pueden formar incrustaciones en el fondo del hervidor, reduciendo su eficiencia. Puede utilizar un descalcificador o, puede seguir las siguientes instrucciones usando el vinagre blanco:

1. Llene el hervidor con 3 tazas de vinagre blanco y luego agregue agua hasta llegar al máximo permitido. Deje la solución en el hervidor durante la noche.
2. Deseche la mezcla y llene el hervidor con agua limpia hasta la posición máxima. Hierva y luego deseche el agua nuevamente. Repita varias veces hasta que el olor del vinagre se haya eliminado. Las manchas que queden en el interior de la boquilla se pueden quitar usando un paño húmedo.



PUEDE AYUDAR A PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE!

Recuerde respetar las regulaciones locales:
Lleve los equipos eléctricos que no funcionen a un centro de eliminación de residuos adecuado.

THÖRBEN
ELEKTRO

www.thorbenstore.com