



Manual de Instrucciones



Escanee el código QR para acceder a una versión digital de este manual y para contactos de soporte técnico adicional.

Hervidor Eléctrico

Thor Matt Black Kettle

CONSERVAR PARA USO FUTURO

Sólo para uso doméstico. Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente antes de utilizar el equipo.

Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente antes de utilizar el hervidor. Luego guárdelas en un lugar seguro.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

1. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
2. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
3. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
4. Este aparato está diseñado para usarse en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - Áreas de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - casas de campo;
 - por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - ambientes tipo cama y desayuno.
5. No sumerja el aparato.
6. Si el hervidor se sobrellena, puede expulsar agua hirviendo.
7. **ADVERTENCIA: No abra la tapa mientras el agua esté hirviendo.**
8. El aparato debe utilizarse únicamente con el soporte proporcionado.
9. **ADVERTENCIA: evite derrames en el conector de la base.**
10. Evite lesiones a causa de un mal uso de su hervidor.
11. **PRECAUCIÓN: Asegúrese de que el aparato se apague antes de quitarlo de su soporte.**
12. **PRECAUCIÓN: Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento, desconecte el aparato de la alimentación.**

13. ADVERTENCIA: las superficies del elemento calefactor están sujetas a calor residual después de su uso

14. No incline hacia atrás el jarro estando con agua, ya que, puede ingresar y salir agua a través de la cámara y ducto de vapor del agua que acciona el conjunto térmico/interruptor.
15. No usar los hervidores en lugares inestables o lugares que presenten riesgo de volcamiento.
16. Prefiera el uso de termo hermético para la preservación del agua caliente.
17. Verifique que la tapa del jarro este correctamente cerrada mientras el hervidor se encuentra en uso.
18. Lea todas las instrucciones antes de usar.
19. Antes de enchufar, compruebe que el voltaje corresponda al indicado en la etiqueta del dispositivo.
20. No deje que el cable cuelgue sobre el borde de una mesa o mostrador ni toque una superficie caliente.
21. No coloque el dispositivo cerca de un quemador o en un horno caliente.
22. No opere el hervidor sin agua para evitar daños en los elementos de calor.
23. Asegúrese de que el hervidor de agua se use en una superficie plana para impedir que se vuelque y evitar daños o lesiones por quemaduras.
24. Para protegerse contra incendios, descargas eléctricas o lesiones, no sumerja el cable, el enchufe o el hervidor en agua u otros líquidos.
25. Mientras el agua esté hirviendo, o justo después de que el agua haya sido hervida, evite el contacto con la salida de vapor.
26. Tenga siempre cuidado de verter el agua hirviendo lenta y cuidadosamente sin inclinar el hervidor demasiado rápido.
27. Tenga cuidado al volver a llenar cuando el hervidor aún esté caliente.
28. No toque la superficie caliente. Utilice siempre el asa o el botón.
29. La base no puede utilizarse para otro uso que no sea el previsto.
30. Se debe tener extrema precaución al mover un dispositivo que contenga agua caliente.

31. El hervidor es para uso doméstico solamente. No lo utilice al aire libre.
32. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
33. Desenchufe el hervidor de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que el hervidor se enfríe antes de poner o quitar las piezas y antes de limpiar el aparato.
34. Para desconectar, apague primero el hervidor y luego, retire el enchufe de la toma de corriente.
35. No utilice el aparato para otro uso que no sea el previsto.
36. El hervidor sólo puede utilizarse con el soporte suministrado.
37. Si el hervidor está demasiado lleno, el agua hirviendo puede derramarse.
38. Asegúrese siempre de que la tapa esté cerrada y no la levante mientras el agua esté hirviendo. Puede sufrir quemaduras si retira a tapa durante su funcionamiento.
39. Guarde estas instrucciones para referencias futuras.

DESCRIPCION DE LAS PARTES



ANTES DEL PRIMER USO

Si está usando el hervidor por primera vez, se recomienda limpiar antes de usar. Hierva agua a la máxima capacidad una vez y luego deseche el

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Tapa | 5. Selector de encendido / apagado |
| 2. Botón de apertura tapa | 6. Base giratoria 360° |
| 3. Mango | 7. Cuerpo |
| 4. Ventana indicador llenado de agua | |

agua dos veces. Limpie la superficie con un paño húmedo.

NOTA: La capacidad máxima del hervidor es 1.7 Litros.

MODO DE USO

1. Coloque el hervidor sobre una superficie plana.
2. Retire el hervidor de la base.
3. Abra la tapa superior. Para hacerlo, simplemente presione el botón en la parte superior del mango. La tapa se abrirá en unos 15° . Si desea abrirlo en un ángulo mayor, puede levantarla con la mano. Siga las instrucciones de llenado del punto 4 y luego asegúrese de volver a cerrar la tapa.

4. Llene el hervidor con la cantidad de agua deseada. El nivel del agua debe estar dentro de las marcas mínimas y máximas. Un nivel insuficiente de agua hará que el hervidor se apague antes de que el agua haya hervido.

NOTA: No llene el hervidor de agua sobre el máximo nivel, ya que puede derramarse fuera de la boquilla al hervir. Asegúrese de que la tapa esté firmemente en su lugar antes de enchufar a la toma de corriente.

5. Coloque el hervidor en su base.
6. Conecte el enchufe a una toma de corriente.
7. Presione el botón de encendido hacia abajo para comenzar a hervir el agua. Se encenderá la luz de encendido en el interruptor. El hervidor se apagará automáticamente una vez que el agua haya hervido.
8. Si desea volver a hervir el agua, espere unos dos minutos antes de presionar el interruptor nuevamente.
9. Levante el interruptor de encendido o directamente levante el hervidor de su base en cualquier momento para detener el proceso de ebullición.

NOTA: Asegúrese de que el interruptor esté libre de obstrucciones y que la tapa esté firmemente cerrada. El hervidor no se apagará si el interruptor está obstruido o si la tapa está abierta.

10. Levante el hervidor de su base y luego vierta el agua.

NOTA: Opere con cuidado cuando vierta el agua de su hervidor, ya que el agua hirviendo puede resultar en quemaduras. No abra la tapa mientras el agua en el hervidor aún esté caliente.

11. El hervidor no volverá a funcionar hasta que se vuelva a presionar el interruptor. Puede colocar el hervidor en su base cuando no esté en uso.

NOTA: Siempre desconecte la fuente de alimentación cuando no esté en uso.

PROTECCIÓN HERVIDO EN SECO

En caso de que accidentalmente deje el hervidor funcionando sin agua, se activará la función de protección contra hervido en seco, cortando automáticamente la energía. Si esto ocurre, deje que el hervidor se enfríe antes de llenarlo con agua nuevamente.

MANTENCIÓN Y LIMPIEZA

Siempre desconecte el aparato de la toma de corriente y enfríelo completamente antes de limpiarlo.

1. Nunca sumerja el hervidor, el cable de alimentación o su base en agua, ni permita que la humedad entre en contacto con estas partes.
2. Para facilitar la limpieza del cuerpo del hervidor, puede retirar la tapa superior. Para hacerlo, simplemente levante el asa de la tapa. Limpie el interior del cuerpo con un paño húmedo. No utilice limpiadores químicos.
3. Recuerde limpiar el filtro metálico regularmente.

PRECAUCIÓN: No utilice limpiadores químicos, de acero, de madera o abrasivos para limpiar el exterior del hervidor.

4. Cuando el hervidor no esté en uso o esté almacenado, guarde el cable de alimentación en la parte inferior de la base del hervidor.

ELIMINACIÓN DE DEPÓSITOS MINERALES

Su hervidor debe ser descalcificado periódicamente, ya que los minerales en el agua de la llave pueden formar incrustaciones en el fondo del hervidor, reduciendo su eficiencia. Puede utilizar un descalcificador o, puede seguir las siguientes instrucciones usando el vinagre blanco:

1. Llene el hervidor con 3 tazas de vinagre blanco y luego agregue agua hasta llegar al máximo permitido. Deje la solución en el hervidor durante la noche.
2. Deseche la mezcla y llene el hervidor con agua limpia hasta la posición máxima. Hierva y luego deseche el agua nuevamente. Repita varias veces hasta que el olor del vinagre se haya eliminado. Las manchas que queden en el interior de la boquilla se pueden quitar usando un paño húmedo.



PUEDE AYUDAR A PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE!

Recuerde respetar las regulaciones locales: Lleve los equipos eléctricos que no funcionen a un centro de eliminación de residuos adecuado.

THÖRBEN
ELEKTRO

www.thorbenstore.com