

THÖRBEN
ELEKTRO

WATER FILTER TECHNOLOGY BY:

VAND[®]
Enjoy water!

MANUAL DE INSTRUCCIONES



THÖRBEN
ELEKTRO

WWW.THORBEN.CL

THOR AQUAFILTER GLASS
Hervidor Eléctrico con Filtro Purificador de Agua

THOR AQUAFILTER GLASS

Hervidor Eléctrico con Filtro Purificador de Agua



Lea las instrucciones, guárdelas en un lugar seguro y, en caso de dar el aparato a otra persona, entréguelas también. Retire todo el embalaje antes de usar el aparato.

FUNCIONAMIENTO SIN AGUA

En caso que accidentalmente use el hervidor sin agua, el protector de temperatura se activará y pasará automáticamente a apagado. Si esto ocurre, deje que el hervidor se enfríe antes de llenar con agua fría y volver a usar.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Siempre desconecte el aparato del tomacorriente antes de limpiarlo.
- Nunca sumerja el hervidor, el cable o la base en el agua.
- Evite también que la humedad entre en contacto con estas partes.
- Limpie la superficie del hervidor con paño húmedo (siempre desconectado del tomacorriente).

No usar limpiadores abrasivos, detergentes ni productos químicos para limpiar el interior y exterior del hervidor.

ALMACENAMIENTO

Cuando no esté en uso y quiera almacenar el producto, el cable de alimentación se puede enrollar alrededor de la base por debajo de la parte inferior del hervidor.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje:	220V ~ 50Hz
Potencia:	1.850 W – 2.200 W
Capacidad Total:	1,7 Litros
Capacidad Filtrado:	1 Litro

PRECAUCIÓN

Disposición favorable al medio ambiente.



PUEDA AYUDAR A PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE!

Recuerde respetar las regulaciones locales:
Lleve los equipos eléctricos que no funcionen a un centro de eliminación de residuos adecuado.

9. Coloque y fije el filtro dentro del embudo en su posición.
10. Llene el hervidor de agua hasta la marca Máximo (MAX).
11. Deseche el agua y repetir la operación.
12. Repita la operación y deseche nuevamente el agua, el filtro está listo para su uso.
13. La vida útil del filtro es de 8 semanas de vida.
14. Pulse y mantenga pulsado el botón START hasta que aparecen 4 barras, parpadeará dos veces y luego suelte el botón.
15. Cuando desaparezcan las 4 barras, una flecha aparecerá en la parte superior de la pantalla. Esto significa que es el momento de sustituir el filtro.
16. Si no ha utilizado el hervidor durante unos días:
 - a) Vacíe el hervidor de agua y enjuáguelo.
 - b) Enjuague el filtro (véanse los puntos 10 al 14).
17. Abra la tapa del hervidor presionando el botón del mango.
18. Llene con al menos 2 tazas de agua, pero no por encima del nivel MAX.
19. Precaución: Si sobrepasa el nivel MAX, el hervidor puede desbordar agua hirviendo.
21. Cierre la tapa presionando hacia abajo hasta bloquearla.

FUNCIONAMIENTO

Para llenar el hervidor de agua, retírelo de la base de alimentación y abra la tapa presionando el botón de apertura de la tapa. Llénelo con la cantidad de agua deseada, y luego cierre la tapa. También puede cargar el hervidor de agua directamente de la boquilla. El nivel del agua no debe estar bajo el nivel Mínimo (2 tazas) ni debe estar sobre el nivel Máximo (4 tazas). Poca agua hará que el hervidor se apague antes que el agua haya hervido.

NOTA: Nunca llene de agua por encima del nivel máximo, ya que podría derramarse al hervir. Asegúrese que la tapa esté cerrada antes de conectar el hervidor al tomacorriente. Coloque el hervidor sobre la base asegurándose que la superficie este nivelada.


APAGADO

- Cuando el agua hierve el hervidor y la luz se apagarán.
- Para apagar manualmente, mueva el interruptor a "0", o simplemente levante el hervidor de agua del soporte.

GENERAL

Al levantar el hervidor de agua, es posible que aparezca humedad en la base. Esto es normal, se trata de vapor condensado.

CONOZCA SU HERVIDOR



¡FELICITACIONES POR SU COMPRA!

Este hervidor de agua "AQUAFILTER GLASS" ha sido diseñado y fabricado bajo los más altos estándares de calidad. Aquí detallamos sus principales beneficios:

- 1.7 Litros de capacidad total y 1 litro de capacidad de agua filtrada.
- Base circular de 360°.
- El filtro EVOLVE reduce el sarro dando mayor vida útil al hervidor eléctrico.
- Filtra las impurezas, reduciendo el cloro, pesticidas y otros metales del agua del grifo.
- Indicador de recambio de filtro.
- Cuerpo de vidrio premium. Alta calidad y gran resistencia.
- Luz LED de encendido.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1. Lea todas las instrucciones antes de usar.
2. Antes de conectar el hervidor a la red eléctrica, compruebe que el voltaje indicado en el aparato (parte inferior del hervidor) corresponda con el voltaje de su hogar. Si este no es el caso, póngase en contacto con su proveedor y no use el hervidor de agua.
3. La base adjunta no puede ser utilizada para un uso distinto al indicado.
4. No ponga en funcionamiento el aparato sin agua para evitar daños en la resistencia calefactora.
5. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso.
6. No deje que el cable cuelgue en la mesa o que toque superficies calientes.
7. No coloque sobre o cerca de un hornillo a gas o eléctrico.

8. En caso que accidentalmente use el hervidor sin agua, el protector de temperatura se activará y pasará automáticamente a apagado. Si esto ocurre, deje que el hervidor se enfríe antes de llenar con agua fría y volver a usar.
9. Asegúrese que el hervidor sea utilizado en una superficie firme y plana fuera del alcance de los niños, evitando vuelcos, daños o lesiones.
10. Para evitar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales, no sumerja el cable, los enchufes eléctricos o el hervidor en agua u otros líquidos.
11. Siempre tenga cuidado al verter agua caliente, hágalo lentamente y con cuidado, sin inclinar el hervidor demasiado rápido.
12. Tenga cuidado al abrir la tapa para el rellenado cuando el hervidor esté caliente.
13. Se requiere supervisión cuando el aparato es utilizado por niños.
14. No toque la superficie caliente. Utilice el mango o el botón.
15. Debe tener mucho cuidado al mover un aparato que contenga agua caliente.
16. El hervidor no es un juguete. No deje que los niños jueguen con el equipo.
17. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar un incendio, descargas eléctricas o lesiones personales.
18. Evite el contacto con el vapor de la boquilla cuando el agua está hirviendo o justo después que se ha desconectado. Espere un tiempo antes de abrir la tapa.
19. Desconecte el hervidor del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de colocar o quitar piezas, y antes de limpiarlo.
20. Asegúrese siempre que la tapa está cerrada y no levantarla mientras el agua está hirviendo.
21. Evite lesiones al abrir la tapa durante los ciclos de preparación.
22. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar un peligro.
23. No utilice el hervidor para usos distintos del indicado.
24. El hervidor de agua sólo se puede utilizar con la base suministrada.
25. Si se llena en exceso el hervidor, al hervir el agua podría derramarse. El límite máximo indicado es de 1,7 litros total y 1 litro de agua filtrada.
26. No utilice el hervidor al aire libre.
27. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso de los aparatos por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse que no jueguen con el aparato.

28. Este aparato está destinado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares tales como:
 - Áreas de cocina para el personal en tiendas y oficinas.
 - Pasajeros en hoteles, moteles, y otros entornos de tipo residencial.
29. Guarde estas instrucciones.
30. Utilice únicamente filtros VAND® EVOLVE.
31. Sólo para uso doméstico.

FILTRO VAND® EVOLVE

Único sistema de filtración de agua que permite reducir:

- Cloro
- Pesticidas
- Cal
- Metales pesados
- Herbicidas

El filtro contiene resinas de intercambio iónico y carbón activado, lo que permite:

- Reducir los depósitos de cal y sustancias que afectan el sabor y el olor del agua, como por ejemplo el cloro.
- Para su bienestar, también reduce los metales como el plomo y el cobre que pueden estar presentes en el agua debido a la plomería doméstica.

ANTES DE UTILIZAR EL HERVIDOR POR PRIMERA VEZ

Si está utilizando el hervidor por primera vez, se recomienda que limpie el interior antes de su uso hirviendo agua dos veces y luego desecharla.

PREPARACIÓN DEL FILTRO

1. Presione el botón del mango para abrir la tapa.
2. Para eliminar un filtro utilizado, sostenga el embudo firmemente con una mano, agarre la parte superior del filtro con la otra mano, y tire del filtro hacia arriba y hacia fuera.
3. Retire todo el embalaje del nuevo filtro.
4. No se preocupe si el interior del envase está húmedo. Es sólo la condensación.
5. Es posible que existan partículas de carbono negro en el envase o en el filtro. No se preocupe, son inofensivas.
6. Para garantizar un funcionamiento eficiente, todo el aire debe ser retirado del filtro. Sumerja el filtro en un recipiente con agua fría y agite suavemente hasta liberar burbujas.
7. Podrá notar algunas partículas de carbono negro flotando en el agua. Una vez más, no se preocupe, son inofensivas.
8. Antes del primer uso, deberá lavar el filtro.