

THÖRBEN

ELEKTRO

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Escanee el código QR para acceder a una versión digital de este manual y para contactos de soporte técnico adicional.

CALENTADOR DE PIES ELÉCTRICO
THOR FOOT WARMER 100

THÖRBEN
ELEKTRO

Manual de Instrucciones

CALENTADOR DE PIES ELÉCTRICO
THOR FOOT WARMER 100



CONSERVAR PARA USO FUTURO

Sólo para uso doméstico. Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente antes de utilizar el calentador de pies.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

1. Lea el manual cuidadosamente antes utilizar y guárdelo en un lugar que recuerde.
2. Al retirar el calentador de pies del envoltorio, asegúrese de que está en buenas condiciones y que no presenta ningún daño visible. Si tiene dudas, no utilice el aparato y póngase en contacto con servicio técnico autorizado.
3. Atención: No deje que los niños jueguen con el embalaje. Mantenga las bolsas plásticas fuera del alcance de los niños.
4. Este aparato sólo puede utilizarse para el fin para el que fue diseñado: Calentador de pies de uso doméstico.
5. Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, asegúrese de que el voltaje y la frecuencia indicados en los datos técnicos del aparato se correspondan con los de la red eléctrica.
6. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años de edad y personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o con falta de experiencia y conocimientos, siempre y cuando se encuentren bajo la supervisión de un adulto o hayan recibido las instrucciones pertinentes sobre el uso seguro del aparato y entiendan los riesgos implícitos.
7. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños sin supervisión no deben llevar a cabo tareas de limpieza y mantenimiento.
8. Los niños menores de 3 años no deben utilizar el equipo, salvo que tengan una supervisión directa de un adulto responsable.
9. Este aparato no debe ser utilizado por personas insensibles al calor ni por personas muy vulnerables que no puedan reaccionar al sobrecalentamiento.
10. Este aparato no está diseñado para uso médico en hospitales.
11. Mantenga el interruptor descubiertos, ya que podría recalentarse.
12. NO utilice el calentador de pies con las manos o los pies húmedos ni mojados.
13. Este aparato NO debe entrar en contacto con agua, otros líquidos, aerosoles ni vapores.

14. Quítese los zapatos antes de usarlo.
15. NO se duerma con el equipo encendido.
16. La aplicación prolongada del aparato a altas temperaturas puede causar quemaduras en la piel.
17. No lo utilice con nada que pueda provocar un incendio en la cama, como cigarrillos, chispas, etc.
18. NO use este aparato para calentar animales.
19. NO tire del cable de alimentación, ni del propio calentador para desconectar el enchufe del toma corriente.
20. No tire ni levante el calentador por el cable de alimentación eléctrica.
21. No exponga el calentador a la humedad, lluvia, sol directa ni a temperaturas extremas.
22. Desenchufe el aparato de la alimentación eléctrica antes de llevar a cabo operaciones de limpieza o mantenimiento, o si no va a utilizarlo.
23. Examine el aparato y su cable de alimentación con frecuencia en busca de posibles señales de desgaste o daño. Si el aparato se ha utilizado incorrectamente o no funciona, póngase en contacto con un servicio técnico autorizado antes de volver a encenderlo.
24. No enchufe junto a más aparatos (en mismo enchufe), se podría sobrecargar.
25. En caso de avería o problemas de funcionamiento del aparato, apáguelo y no lo manipule. Si es necesario repararlo, diríjase únicamente a un centro de asistencia técnica autorizado.



LEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE.



NO USAR ALFILERES, AGUJAS O CUALQUIER OTRO OBJETO METÁLICO PUNZANTE.



NO LAVAR EN SECO.



NO DEBE SER UTILIZADO POR NIÑOS PEQUEÑOS (DE 0 A 3 AÑOS).



LAVADO A TEMPERATURA MÁXIMA 30°C.



NO EXPONER DIRECTAMENTE A LA LUZ SOLAR.



NO RETORCER PARA SECAR.



NO PLANCHAR.



NO USAR EN SECADORA.

Es importante cumplir con todos los puntos anteriores para evitar sobrecalentamiento o una temperatura inusualmente alta. El uso inadecuado del equipo puede provocar un incendio, causar lesiones corporales o pérdidas materiales.

INSTRUCCIONES DE USO

- Conecte el cable del panel de control con el conector que se encuentra en la parte trasera del calentador de pies. Una vez realizado esto, conecte el enchufe con la red de alimentación externa.
- El panel de control realizará una verificación interna y se encenderá cada uno de los niveles de temperatura (1, 2, 3 y 4).
- Presione el interruptor ON/OFF para encender el equipo. Se seleccionará automáticamente la temperatura 1 para el primer uso, o recordará la última temperatura seleccionada.
- Cada vez que presione el botón selector de temperatura (TEMP), se irá incrementando la temperatura deseada de 1 a 4 ininterrumpidamente.
- Apagado automático de seguridad: El equipo cuenta con un apagado automático transcurridos los 90 minutos de uso. Si desea extender su uso, simplemente presione el botón de encendido y el selector retomará la última temperatura elegida.



Limpieza y Mantenimiento

ATENCIÓN: ¡Asegúrese de desconectar el equipo de la toma de corriente antes de lavar o realizar tareas de mantenimiento!

ATENCIÓN: No lave el aparato. No utilice el equipo si está mojado o húmedo.

Limpieza del Forro Interno:

- El calentador de pies está provisto de un forro interno que se puede sacar de la cubierta externa. Puede lavar el forro interno en la lavadora o a mano. Se aconseja usar un detergente delicado.
- Coloque la manta en una bolsa de lavado y ciérrela. Use una pequeña cantidad de detergente y configure la lavadora en un ciclo suave de máximo 30°C. Después del lavado, saque la manta de la bolsa de lavado y déjela secar al aire. ¡No use la secadora para secar!
- ¡No use la manta eléctrica hasta que esté completamente seca! ¡No la planche! Tampoco la doble hasta que esté totalmente seca.
- Dóblela con cuidado y guárdela en la bolsa de embalaje suministrada en un lugar seco.

Almacenamiento

- Cuando no esté en uso, el calentador debe almacenarse en un lugar seco.
- Cuando guarde el aparato, deje que se enfríe antes de plegarlo.
- No cubra el calentador colocando artículos encima durante el almacenamiento.
- Después de guardarlo, el calentador debe revisarse cuidadosamente antes de usarlo para asegurarse de que el control y los cables estén seguros.



PUEDE AYUDAR A PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE!

Recuerde respetar las regulaciones locales:
Lleve los equipos eléctricos que no funcionen a un centro de eliminación de residuos adecuado.

THÖRBEN
ELEKTRO

www.thorbenstore.com